

# NÁVOD K OBSLUZE

SENCOR  
SEC 332 T / SEC 333 T

STOLNÍ KALKULAČKA

DUÁLNÍ NAPÁJENÍ

VELKÉ ČÍSLICE

## KALKULAČKA S VÝPOČTEM DPH

### 1. TLAČÍTKOVÉ OPERACE:

: Zapnutí napájení/Vymazání/Chyba

: Vymazat vše

: Odmocnina

: Tlačítko posunu doprava (Posune zobrazenou hodnotu doprava vymazáním číslice zcela vpravo.)

: Tlačítko dvojité nuly (Při stisknutí přidá dvě nuly) (Pouze SEC 333 T)

: Tlačítko procent

: Tlačítka nastavení daňové sazby

STORE : Cena s DPH; Tlačítko pro uložení daňové sazby při stisknutí tlačítek (SET) a (TAX+)

RECALL : Cena bez DPH; Tlačítko pro zobrazení zadané daňové sazby při stisknutí tlačítek (SET) a (TAX-)

### 2. FUNKCE TLAČÍTEK:

- Stiskněte tlačítko nebo na vymazání všech zadaných hodnot.
- Stisknutím tlačítka vymažete „ERROR (Chyba)“, ale hodnota na displeji může být stále účinná.

### 3. ZPŮSOB VÝMĚNY BATERIE:


- Toto zařízení využívá dva zdroje napájení elektrickou energií:
  - Solární energii
  - 1 ks baterie AG-13 nebo 1 ks CR2032 nebo ekvivalentní typ knoflíkové baterie
- Když se zobrazení na displeji rozmáže, znamená to, že je baterie vybitá. Na obnovení zobrazení na displeji můžete použít buď solární panel, nebo vyměnit baterii.

- Uvolněte šroub na zadním krytu a kryt opatrně vyjměte.
- Pomocí šroubováku nebo jiného podobného nástroje vytáhněte baterii.

(Poznámka: Při vyjímání baterie postupujte ve směru šipky).

\* Dávejte pozor, abyste nepoškodili kontakty.

vyjmutí



(obr. 1)

- Novou baterii zatlačte opačným směrem (Poznámka: polarita ⊕ směřuje nahoru).
- Vraťte kryt zpět na své místo a dotáhněte šroub (dávejte pozor, abyste šroub nedotáhl příliš silně).
- Automatické vypnutí napájení: Přibližně po uplynutí 8 minut bez používání.

Příklad	Činnost	Zobrazení
		0.
100+50-30	100  50  30	120.
\$12.34	12  34	12.34
34.56	34  56	46.9
-56.78	56  78	-9.88
78.90	78  90	69.02
\$69.02		
1234567890 x 66666=	1234567890  6666  	ERROR(E) 82.3037029547 82.3037029547 0.
• 10% z 1500	15   10	150.
(1500+5%=)	15   5	1'575.
(1500-5%=)	15   5	1'425.
• Kolik % je 20 ze základu 500?	20  5	4.(%)
368+97+97=	368  97	562.
839-47-47-47=	839  47	698.
5 <sup>4</sup> =	5	0.0016
22.5 <sup>3</sup> =	22.5	11'390.625
123478 + 5	123456  78 5	123'456. 1'234. 123'478. 123'483.
456 + 378	456  478 378	0. 834.

Nastavení 5% sazby (daně)	 5 	0. TAX% 5. TAX% 5.
Kontrola sazby		TAX% 5.
Za jakou cenu a částku daně je třeba prodat, aby cena zahrnovala 5% sazbu daně, když cena je 1000	 1000 	0 TAX+ 1050 TAX 50
Za jakou cenu je třeba prodat, abyste vyloučili 5% daňové sazby, když cena je 1000	1000 	TAX- 952.3809 TAX 47.61904

\* Tento návod k obsluze je pouze informativního charakteru, skutečný provoz závisí na aktuálním zařízení.



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že přístroj odpovídá evropským požadavkům na zařízení s provozem nízkého napětí a požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu.

### Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin – z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.

Výrobce: Fast ČR, a. s., Černokostelecká 1621, CZ 251 01 Říčany